

① Avantisミキサーは常に最新バージョンのファームウェアにアップデートしてください。最新バージョンと情報については、[www.allen-heath.com](http://www.allen-heath.com)をご参照ください。

① ファームウェアを更新すると、ミキサーのパラメーターと環境設定がリセットされます。現在の設定を保持する場合は、最初にこれらをユーザーショーとして保存します。ファームウェアを更新しても、ユーザーショーやユーザープロファイルは上書きされません。

① 最新のファームウェアを実行しているミキサーに保存されているショーは、以前のバージョンを実行しているシステムには読み込まれません。ただし、以前のバージョンのショーは、新しいファームウェアを実行するAvantisミキサーと互換性があります。

### ファームウェアをインストールするには：

1. <http://allen-heath.com/>から最新のファームウェアをダウンロードし、.zipファイルを保存します。
2. USBドライブから以前のAvantisファームウェアを削除します。これを行うには、USB **AllenHeath-Avantis** フォルダを調べて、既存の**Firmware**フォルダーと**Firmware.md5**ファイルを削除します。他のファイルやフォルダは削除しないでください。
3. .zipファイルをUSBドライブのルートディレクトリに抽出します。

① フォルダ名を変更したり、**ファームウェア**フォルダ内を参照しないでください。これを行うと、ファームウェアが破損する可能性があります。このディレクトリ内のファイルをナビゲートまたは開こうとすると、オペレーティングシステムが小さなサイズの一部システムファイルを残し、ファームウェアが無効になる可能性があります。
4. USBドライブをコンピューターから安全に取り外します。
5. USBドライブをAvantis USBポートに接続し、**Utility / Utilities / Firmware** (ユーティリティ/ユーティリティ/ファームウェア) 画面で「**Update (更新)**」をタッチします。Avantisが再起動し、「bootloader」画面が表示され、USBドライブで有効なファームウェアが見つかった場合は、現在のバージョンとドライブで見つかったバージョンの詳細が表示されます。
6. 「**Update (更新)**」ボタンをタッチします。アップデート中に画面が暗くなり、その後通常の明るさに戻ります。

① このプロセスを中断しないでください。転送が完了しないと、ファームウェアが破損する場合があります。主電源ケーブルの信頼性を確認し、アップデート中にミキサーの電源が乱されたり切断されたりしないようにしてください。
7. ファームウェアが正常にインストールされると、ミキサーは自動的に再起動します。
8. システムが完全に起動したら、**Utility / Memory / Show Manager** (ユーティリティ/メモリー/ショーマネージャー) 画面から「**Template Show (テンプレートショー)**」または「**User Show (ユーザーショー)**」を呼び出します。