

フレックスリスト

各ユーザーまたはデバイスにはフレックスリストがあります。フレックスリストは最大20のユーザーまたはグループを登録できるリストです。このリストは、ユーザーが自分のチャンネルの1つ以上を再割り当てするためのクイックアクセスツールとして使用できます。フレックスリストのカードは、ユーザー設定およびデバイス設定画面で確認できます。

対応デバイス

- **MCX** シリーズ: マルチチャンネルXデスクおよびラック型デバイス
- **BPX** シリーズ: ベルトパック Xおよびワイヤレスベルトパック X
- **WPX** シリーズ: ウォールパネル X

フレックスリストの作成

グループやユーザーは、ツリーからフレックスリストへドラッグ&ドロップで割り当てることができます。新しい項目はリストの下部に追加されます。フレックスリスト内の項目の順序は、リスト内でドラッグ&ドロップすることで変更可能です。リスト内の項目を右クリックすると、削除オプションが表示されます。

フレックスリストはテンプレートとして保存でき、別のユーザーやデバイスで再利用することができます。

タッチスクリーン搭載デバイスでのフレックスリストの使用

MCX、**MCXD**、または **WPX** でフレックスリストを使用するには、デバイスにフレックスリストが割り当てられたユーザーが存在し、画面機能が**リッスンモード**になっている必要があります。1つまたは複数のチャンネルのチャンネルモードを「Flex」に設定します。チャンネルのタッチスクリーン部分を押すと、フレックスリストの項目を選択できるウィンドウが表示されます。エンコーダーをクリックして確定すると、チャンネルの割り当てが選択したユーザーまたはグループに変更されます。

ベルトパックデバイスでのFlexlistの使用

ベルトパックデバイスでフレックスリストを使用するには、デバイスにフレックスリストが割り当てられたユーザーが必要です。1つまたは複数のチャンネルのチャンネルモードを「Flex」に設定します。フレックスリストをチャンネルに割り当てするには、トーク **Button** ボタンを押しながら2つのロータリー **Encoder** のいずれかを持ち上げます。この操作でフレックスリスト選択ウィンドウが開きます。ウィンドウから希望のユーザーまたはグループを選択して確定すると、チャンネルが選択内容に応じて再割り当てされます。

🕒 2025年11月19日

🕒 2021年2月19日

👤 **Henk-Jan Blok, Jeroen Snoeijen, Timo Touns**



株式会社アートウィズ
〒134-0003 東京都江戸川区春江町5-11-2
Tel : 03-5667-9682