

ユーザー設定

ユーザー設定では、ユーザーの全体的な動作を設定します。これらの設定はユーザー全体に適用されるため、チャンネルごとに調整することはできません。

アクティブ時間

アクティブ時間は、チャンネルが受信を停止した後も ● アクティブな状態を維持する時間を設定します。例えば、`answer active` はこの時間中利用可能です。チャンネルインジケータはこの時間中 ● アクティブと表示されます。

オプション

- 0.5 Second
- 1 Second
- 2 Seconds
- 5 Seconds
- 30 Seconds
- 60 Seconds
- 120 Seconds

トーンレベル

トーンレベルは、キューやコールなどの音声信号の音量を設定します。

レンジ

- Mute
- -24dB
- -18dB
- -12dB
- -6dB
- 0dB

アンサーモード

使用可能なアンサー機能の動作を設定します。

モード	説明
Disabled	アンサー機能を使用しません。
Active	アンサー機能は現在アクティブなすべてのチャンネルに応答します。
Last	アンサー機能は最後にVOXがアクティブになったチャンネルにのみ応答します。

プライオリティ ディム

優先度の高いチャンネルで音声を検知した際、より低い優先度のチャンネル音声をどの程度減衰させるかを設定します。通常の優先度レベルは3段階あり、さらに、通常の3段階よりも優先度の高いリスニング専用のアナウンスチャンネルがあります。この設定は、緊急時やPGMの動作には影響しません。

レンジ

- Mute
- -26dB to 0dB

アイソレート

アイソレートを有効にすると、アクティブな通話がないすべてのチャンネルは、他のチャンネルでアクティブな通話が行われている間、ミュートされます。

この機能は、多数のチャンネルが同時にアクティブになる状況で役立ちます。分離機能を使用すると、現在アクティブな通話中のチャンネル以外のすべてのチャンネルが遮断されます。

オプション

- Enabled
- Disabled

ポップアップモード

ポップアップ設定では、表示するポップアップを選択できます。ポップアップには4つのカテゴリがあります。

ポップアップ	説明
System	新しいシステム設定を受信した際、通信が一時的に切断されることを通知します。このポップアップはオフに設定できません。
Cue	デバイスがキューを受信した場合、またはキューの状態が変化した場合、ポップアップが表示されます。
Direct	デバイスがダイレクトチャンネルで音声を受信した場合、ポップアップが表示されます。
Hidden channels	デバイスが、その時点で画面に表示されていないチャンネルで音声を受信した場合、ポップアップが表示されます。



オプション

- システムのみ
- キュー
- キューとダイレクト
- キュー、ダイレクト、および非表示チャンネル

キュータイムアウト

最後にキューの状態が変化してから、**キュー信号**を出力し続ける時間を設定します。



オプション

- 0.5 Second
- 1 Second
- 2 Seconds
- 5 Seconds
- 30 Seconds
- 60 Seconds
- 120 Seconds

ルームID

このユーザーが所属する**部屋**を設定します。

ルームディム

ルームディムは、同じ部屋に所属するユーザーの音量を減衰させる量を設定します。ただし、この設定はスピーカー出力にのみ適用されます。



2024年5月26日



2021年2月19日



Henk-Jan Blok, Timo Troups



株式会社アートウィズ
〒134-0003 東京都江戸川区春江町5-11-2
Tel: 03-5667-9682