

Green-GO プロパティ

Green-GOデバイスには、動作を設定・カスタマイズするための多くの設定やプロパティがあります。これらはソフトウェア上では **カード** ごとに分類され、デバイス上ではメインメニュー内に分類されています。

Audio Settings

Green-GOデバイスの最も重要な設定はここで行います。入力が正しく設定されていることを確認して初めて、最良の音質が得られます。

Bridge Port

すべてのGreen-GOブリッジポートは、接続を設定するための共通のプロパティセットを持っています。

Button functions

functionsMultichannel Xのような一部のデバイスでは、各ボタンおよび対応するタッチスクリーン部分の機能を、特定の機能に割り当てることができます。

Channels

各ユーザーは、それぞれ固有のチャンネルセットを持つことができます。すべてのルーティングおよび特殊な動作はここで設定します。

Device Settings

すべてのデバイスには、ハードウェア固有の設定があり、このメニューで行います。

Flexlist

ユーザーおよびデバイスには、ユーザーやグループの割り当てを行うフレックスリストがあります。

GPIO

一部のデバイスには、他のシステムと接続するための外部接続用入出力があります。外部入力によってGreen-GOの動作を起動したり、Green-GOの動作によって外部システムを制御したりできます。

Line In / Out

デバイスには外部接続用のライン入力／出力を持つものがあり、またポートをライン入力／出力モードに設定することもできます。その場合、これらの設定が使用されます。

Security

デバイスは複数の方法でロックすることができます。その性質上、このメニューはデバイス上には表示されず、Control ソフトウェアからのみアクセス可能です。

Special channels

通常のチャンネルに加えて、特別な機能を持つ受信専用チャンネルがいくつかあります。そのチャンネルはここで設定できます。

User properties

ユーザープロパティでは、そのユーザーが誰であるか、またはどのようなユーザーかを定義します。

User settings

ユーザー設定では、ユーザーの通信方法に関する共通設定を定義します。チャンネルごとの個別調整は、チャンネル設定で行うことができます。

🕒 2024年5月26日

🕒 2021年2月19日

👤 Henk-Jan Blok, Timo Toups



株式会社アートウィズ
〒134-0003 東京都江戸川区春江町5-11-2
Tel : 03-5667-9682