

セキュリティ

ユーザーアクセス

各ユーザーに対して、メニュー項目のアクセス制限を設定できます。制限されたユーザー設定がデバイスにロードされている場合、該当するメニュー項目へのアクセスにはPINコードが必要となります。これにより、ユーザーがデバイス上で予期せぬ設定変更を未然に防ぐことが可能です。

プロパティ	説明
Channel level	無効にすると、デバイスからの個々のチャンネルレベルの調整がブロックされます。
Access menu	無効にすると、デバイスメニュー全体がブロックされます。
Config	無効にすると、デバイスメニューの設定がブロックされます。
User	無効にすると、デバイスメニューのユーザーがブロックされます。
Channels	無効にすると、デバイスメニューのチャンネル設定がブロックされます。
Special channels	無効にすると、デバイスメニューの特別チャンネル設定がブロックされます。
User settings	無効にすると、デバイスメニューのユーザー設定がブロックされます。
Audio	無効にすると、デバイスメニューのオーディオプロファイル設定がブロックされます。
Device settings	無効にすると、デバイスメニューのデバイス設定がブロックされます。

ユーザーの読み込み

PINコード

各ユーザーには4桁のPINコードを設定できます。ユーザーにPINコードが設定されている場合、ユーザーを読み込むにはデバイスにPINコードを入力する必要があります。



例

例えば、企業イベントにおいて、クライアントが機密性の高い情報を共有するためにGreen-GOシステムを使用しているケースを想定します。チャンネルメニューをブロックすることで、他のユーザーが機密情報を含むこのグループを自分のチャンネルに割り当てて、グループの音声を聞くことを防ぐことができます。クライアント用に作成されたユーザーにPINコードを設定することで、機密グループへのアクセス権を持つこれらのユーザーの読み込みもブロックされます。機密グループの音声を聞くことができるのはクライアントのみとなりますが、技術者はデバイスの設定を自由に調整できます。

🕒 2024年5月26日 🕒 2021年2月19日

👤 Henk-Jan Blok, Timo Toups



株式会社アートウィズ
〒134-0003 東京都江戸川区春江町5-11-2
Tel: 03-5667-9682