

ユーザープロパティ

Green-GOにおけるユーザーとは、役割または個人を定義するものです。ユーザーは、ルーティング、動作、設定に関するすべての情報を保持できます。デバイスにユーザーを割り当てると、これらのプロパティがすべてデバイスに設定されます。ユーザーはグループや他のユーザーと通信することが可能です。

ユーザーID

すべてのユーザーには固有のIDが割り当てられます。このIDはユーザー作成時に設定され、作成後は変更できません。ユーザーIDは 1 から 3000 までの範囲で利用可能です。

ユーザー名

ユーザーには必ず名前を設定する必要があります。この名前はユーザー作成後にGreen-GOコントロールパネルで編集可能です。ユーザー名の文字数は最大30文字に制限されています。

表示名

ユーザーには短い名前を設定できます。短い名前が設定されていない場合、デバイスにはユーザー名の最初の8文字が表示されます。

ユーザー説明

ユーザーにはオプションで説明を設定できます。これはGreen-GOコントロールでの管理目的で使用されるもので、デバイス側で機能するものではなく、デバイスに送信されることはありません。

ユーザーカラー

各ユーザーには、識別用のカラーを割り当てることができます。

使用可能なカラー

- 未設定（デフォルトカラーが適用されます）
- ホワイト
- レッド
- グリーン
- ブルー
- シアン
- マゼンダ
- イエロー
- オレンジ
- パープル

ユーザータイプ

ユーザータイプは、利用可能なチャンネル数を定義します。

通常ユーザーから拡張ユーザーへ、またはその逆への変更、および拡張数の変更は可能です。
ただし、ユーザー作成後にライン入力/出力モードへの変更を行うことはできません。



ユーザータイプ

- ライン入力/出力ユーザー
 - ライン入力/出力
 - スペシャルチャンネル: なし
 - 32ノーマルチャンネル: なし
- ノーマルユーザー
 - ライン入力/出力
 - スペシャルチャンネル: あり
 - 32ノーマルチャンネル: あり
 - 拡張機能: なし
- 拡張ユーザー
 - ライン入力/出力
 - スペシャルチャンネル: あり
 - 32ノーマルチャンネル: あり
 - 1つ以上の拡張機能

インターフェースポート用にライン入力/出力ユーザーを作成すると便利です。これにより、基本的なライン入力/出力モードを使用するインターフェースポートの事前設定が容易になります。インターフェースポートにライン入力/出力ユーザーを読み込むと、ポートモードが自動的にライン入力/出力モードに設定され、ライン入力グループとライン出力グループがそれに応じて設定されます。

🕒 2024年5月26日 🕒 2021年2月19日 👤 Henk-Jan Blok, Timo Touns



株式会社アートウィズ
〒134-0003 東京都江戸川区春江町5-11-2
Tel: 03-5667-9682